



Física Aplicada - Lic. Eng. Informática

# Expansão térmica e lei do arrefecimento de Newton

Lic. Eng. Informática - Física Aplicada

DFI- FSIAP-04 Versão: 01 Data: 06/10/2020



# **Objetivos**

Com a realização deste trabalho experimental pretende-se determinar o coeficiente de expansão linear dos materiais disponíveis (aço e alumínio) e a constante de tempo de arrefecimento para cada um dos materiais.

#### Introdução Teórica

#### Expansão térmica

Para a maioria dos sólidos, líquidos e gases, quando sujeito a uma fonte térmica, que promova um aumento de temperatura, o comprimento, a superfície ou o volume aumentam. Este fenómeno, também conhecido como expansão (ou dilatação) térmica, corresponde, do ponto de vista microscópico, a um aumento da separação média entre os átomos (ou moléculas) que constituem as substâncias. A expansão térmica não é mais do que o aumento do espaço interatómico médio do material.

Considerando um corpo sólido, com um comprimento inicial de  $\emph{l}_0$ , e sujeito a uma variação de comprimento  $\Delta \emph{l}$ , este é proporcional a  $\emph{l}_0$  para uma variação de temperatura,  $\Delta \emph{T}$ , considerada pequena, para pequenas secções do material. Assim, podemos escrever:

$$\Delta l = \alpha \cdot l_0 \cdot \Delta T \tag{Eq. 1}$$

onde  $\alpha$  é a constante de proporcionalidade denominada coeficiente de expansão linear.

Embora  $\alpha$  varie de uma forma geral com a temperatura, esta variação pode ser desprezada quando a temperatura de trabalho não se aproximar do ponto de fusão do sólido. Assim, se  $I_T$  é o comprimento do sólido à temperatura T e  $I_o$  o comprimento à temperatura  $T_o$ , podemos escrever a equação anterior da seguinte forma:

$$l_T = l_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$
 (Eq. 2)

Para sólidos anisotrópicos, ou seja, aqueles cujas propriedades variam com a direção, como é o caso de alguns cristais, o coeficiente de expansão linear assume valores diferentes em direções diferentes.

Para sólidos isotrópicos, o coeficiente de expansão linear é independente da direção, como exemplo os materiais da tabela 1.

Tabela 1 – Coeficientes de expansão térmica lineares

rabela 1 – Coeficientes de expansao termica lineares	
Material	$\alpha / x10^{-5} K^{-1}$
Alumino	2,4
Latão	2,0
Cobre	1,7
Vidro	0,4-0,9
Aço	1,2
Quartzo (fundido)	0,04
Invar (liga de ferro-níquel)	0,09

Departamento de Física Página 2/7

Lic. Eng. Informática - Física Aplicada

DFI- FSIAP-04 Versão: 01 Data: 06/10/2020



#### Arrefecimento

O calor é uma modalidade de energia em trânsito que se transfere de um corpo de temperatura mais alta para um corpo de temperatura mais baixa. A transmissão de calor pode-se dar por três modos: condução, convecção e radiação. Embora predomine um dos modos de transmissão, normalmente eles estão associados.

Na condução, a energia é transmitida por meio de impactos moleculares, sem um apreciável deslocamento das moléculas, e pelo deslocamento dos eletrões livres das regiões de alta temperatura para as regiões de baixa temperatura.

Na convecção, a transferência de energia dá-se por meio do movimento do fluído.

Na radiação, a energia é transferida através de ondas eletromagnéticas. Para temperaturas próximas do ambiente, a transmissão por radiação pode ser desprezada.

Quando o fluxo de calor é constante, ou seja, não depende do tempo e a temperatura de cada ponto permanece constante, o regime de transmissão de calor é chamado de permanente ou estacionário.

A relação para o fluxo de calor unidimensional através de um dado elemento é dada pela seguinte a equação diferencial (equação de Fourier):

$$q = \frac{dQ}{dt} = -k \cdot A \cdot \frac{dT}{dx}$$
 (Eq. 3)

Em que:

- k é a condutividade térmica do material. Ela depende fundamentalmente da natureza do material, do seu estado de agregação e da temperatura;
- A é a área da secção através da qual o calor fluí, área esta medida perpendicularmente à direção do fluxo;
- -dT/dx é o gradiente de temperatura na secção, isto é, a razão da variação da temperatura com a distância (x) na direção do fluxo de calor.

O sinal negativo foi introduzido na equação para indicar que a transmissão de calor se dá no sentido do **dx** positivos e no sentido das temperaturas decrescentes.

Na vizinhança imediata da parede do sólido, o calor somente pode fluir por condução porque as partículas são consideradas estacionárias em relação à parede. Assim, todo o calor transmitido para o ambiente por convecção passará antes pela camada "fronteira". A equação que nos dará o fluxo por essa camada fronteira será:

$$q = \frac{dQ}{dt} = -\frac{k}{\Delta x} \cdot A \cdot \Delta T = -h \cdot A \cdot \Delta T$$
 (Eq. 4)

Sendo h, o coeficiente de transferência de calor por convecção, e o seu valor depende das propriedades físicas, da velocidade do fluído, da forma, da natureza, da rugosidade da superfície e do tipo de escoamento.

O coeficiente h mede o efeito global da transmissão de calor por convecção, em função do grande número de variáveis e da pequena espessura (x) da camada fronteira.

Departamento de Física Página 3/7

Lic. Eng. Informática - Física Aplicada

DFI- FSIAP-04 Versão: 01 Data: 06/10/2020



Consideremos um corpo a uma temperatura inicial *Ti* e o meio ambiente a uma temperatura *Ta*. Estando o corpo a uma temperatura maior do que a do meio ambiente, este cederá ao meio uma determinada quantidade de calor. Num intervalo de tempo infinitesimal *dt*, a quantidade de calor cedida será:

$$dQ = -m \cdot c \cdot dT \tag{Eq. 5}$$

Onde m, é a massa do sólido e c a capacidade térmica mássica do mesmo. O calor cedido pelo corpo será transmitido ao meio ambiente por convecção. No intervalo de tempo dt, a quantidade de calor transmitida será dada pela expressão:

$$dQ = -h \cdot A \cdot (Ta - T) \cdot dt \tag{Eq. 6}$$

obtida através da Eq. 4. Determinando o balanço energético no mesmo intervalo de tempo *dt*, temos:

$$m \cdot c \cdot dT = h \cdot A \cdot (T - Ta) \cdot dt \tag{Eq. 7}$$

Reescrevendo a equação anterior temos a seguinte equação diferencial:

$$\frac{1}{(T-Ta)}dT = \frac{h \cdot A}{m \cdot c} \cdot dt$$
 (Eq. 8)

Quando t = 0, T = Ti, a solução da equação anterior será:

$$T - Ta = (Ti - Ta)e^{-\frac{h \cdot A}{m \cdot c}t}$$
 (Eq. 9)

Ou da seguinte forma (Lei de Newton),

$$T - Ta = (Ti - Ta)e^{-\frac{t}{\tau}}$$
 (Eq. 10)

Onde a constante  $\tau$ , que apresenta as dimensões de tempo, à qual dá-se o nome de **constante de tempo** de arrefecimento do material. Podendo ser dada pela expressão:

$$\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot A} \tag{Eq. 11}$$

A última equação descreve a variação da temperatura do corpo com o tempo, durante o arrefecimento do corpo. Ela é semelhante à equação da tensão elétrica de um condensador quando este se encontra em descarga.

O gráfico representativo da equação é:

Departamento de Física Página 4/7

Lic. Eng. Informática - Física Aplicada

DFI- FSIAP-04 Versão: 01 Data: 06/10/2020






Figura 1. Curva de arrefecimento.

Observe que, após um tempo  $t=\frac{m\cdot c}{h\cdot A}$ , a diferença de temperatura cai para 36,8% do seu valor inicial, e tende a zero, exponencialmente.

#### Material Necessário

- 1 lamparina;
- 1 barra de alumínio.

 $(comprimento = 23,90 \pm 0,05 \text{ cm}, diâmetro = 0,618\pm0,002 \text{ cm} e massa = 19\pm1 \text{ g})$ 

1 barra de aço

 $(comprimento = 23,95 \pm 0,05 \text{ cm}, diâmetro = 0,618\pm0,002 \text{ cm} e massa = 55\pm1 \text{ g})$ 

- 1 termopar tipo K e leitor (sensibilidade de 0,1 °C);
- 1 cronómetro;
- 1 comparador micrométrico (sensibilidade de 0,01 mm);
- 1 régua graduada, ou fita métrica.

#### **Procedimento**

# Expansão térmica: Aquecimento

- 1 Implemente a montagem esquematizada na figura 2.
- 2 Inicie com uma das barras, de aço ou alumínio.
- 3 Coloque a "zero" o comparador micrométrico.
- 4 Prepare o cronómetro.
- 5 Meça a temperatura a que se encontra a barra antes de lhe fornecer calor.
- 6 Lique a lamparina e espere que a chama estabilize antes de a colocar (aprox. 30 s.)
- 7 <u>Os registos de temperatura, tempo e expansão linear devem ser feitos no mesmo</u> instante.
- 8 Coloque a lamparina por debaixo da barra em estudo a 11 cm da extremidade fixa, inicialize o cronómetro.

Departamento de Física Página 5/7

Lic. Eng. Informática - Física Aplicada

DFI- FSIAP-04 Versão: 01 Data: 06/10/2020



9 Registe <u>a temperatura e o tempo</u> para cada 0,04 mm de expansão que se observe no contador micrométrico.

10 Quando o micrómetro demorar mais de um minuto a alterar o seu valor, significa que a expansão está no seu limite (para esta barra e nestas condições), e assim pode-se parar de registar os valores.

#### Início do arrefecimento:

- 11 Antes de remover a lamparina, preparar o cronómetro de forma a ser inicializado quando a remover.
- 12 Construa uma tabela com três colunas. Sendo uma para o tempo.
  - 12.1 Na segunda coluna registe os valores da <u>temperatura em intervalos de tempo de 10 em 10 segundos</u>, até que a barra chegue, aproximadamente, à temperatura inicial.
  - 12.2 Na terceira coluna, os valores do contador micrométrico, nos mesmos intervalos de tempo (10 em 10 s) até que a barra chegue, aproximadamente, à temperatura inicial.
- 13 Repita todo o processo para a outra barra metálica (alumínio/aço). Por forma a obter os valores de expansão e arrefecimentos para os dois materiais.




Figura 2. Montagem experimental

# Análise e tratamento de dados e QUESTÕES sobre a experiência

- 1. Represente graficamente as medidas obtidas no aquecimento (expansão térmica) <u>para</u> uma das barras. Representando a expansão térmica em função da temperatura.
- 2. Represente num segundo gráfico, o arrefecimento da barra utilizada no ponto anterior. Representando a temperatura em função do tempo.
- 3. Repita os dois pontos anteriores, agora para a outra barra.
- Identifique as "zonas" de interesse nos gráficos, para a realização dos cálculos.
  - <u>Nos gráficos do aquecimento</u>, a zona de interesse, é a zona com um comportamento linear, antes de atingir a estabilização da expansão. Isolar essa zona e colocar uma linha de tendência, obtendo a equação e o coeficiente de correlação.
  - <u>Nos gráficos do arrefecimento</u>, da <u>temperatura em função do tempo</u>, a zona de interesse é todo o conjunto de pares de valores, quando a temperatura inicia o <u>decréscimo</u>. Neste caso o ajuste é uma função exponencial, obedecendo à Lei de Newton para o arrefecimento.

Departamento de Física Página 6/7

Lic. Eng. Informática - Física Aplicada

DFI- FSIAP-04 Versão: 01 Data: 06/10/2020



- **5**. Realize os melhores ajustes aos valores experimentais, de acordo com as zonas identificadas anteriormente, e para cada situação.
- 6. Determine as grandezas físicas referidas nos objetivos (coeficiente de expansão linear e constante de tempo de arrefecimento) usando os valores da análise gráfica.
- 7. <u>Pesquisar os valores tabelados</u> para o coeficiente de expansão linear do aço e do alumínio e compare com os valores obtidos pela análise gráfica.
- 8. Sabendo a massa, a capacidade térmica mássica e a superfície em contacto com o ar das barras metálicas, estime o coeficiente de transferência de calor por convecção através da constante de tempo obtida graficamente, no processo de arrefecimento de cada material.
  - **Nota 1** Esta análise gráfica deve ser feita preferencialmente em suporte informático, recorrendo para isso ao *Microsoft Excel*.
  - **Nota 2** Todas as grandezas físicas calculadas devem ser apresentadas com os algarismos significativos corretos, assim como, as suas unidades SI e ainda as incertezas absolutas e relativas das mesmas.
- **Questão 1** No processo de aquecimento, a camada de ar envolvente às barras influência no valor alcançado para a expansão máxima obtida, quer para a barra de Aço quer para a de Alumínio. Sendo a afirmação verdadeira, ou falsa, dê uma justificação.
- **Questão 2** No caso da barra de Aço, por exemplo, verifica-se que nos instantes logo a seguir a retirar a fonte de calor (lamparina), a temperatura no ponto em que se encontra o sensor tende a aumentar ligeiramente, porquê?
- **Questão 3** Represente num mesmo gráfico o comportamento da expansão térmica em função da temperatura, obtida no aquecimento e no arrefecimento para o mesmo material. Qual a razão para que as curvas não se sobreponham? A curva obtida no aquecimento com a curva obtida no arrefecimento.

#### **Bibliografia**

- HOLMAN, J. P. Transferência de calor. São Paulo: McGraw-Hill, 1983.
- ZEMANSKY, W. M. Calor e termodinâmica. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.
- Paul A. Tipler, Gene Mosca. Physics for Scientists and Engineers, Sixth Edition, W. H. Freeman and Company, 2008.

Departamento de Física Página 7/7